



## ■ 스파이더로봇의 보폭 조정




## ■ 실리콘 투브 끼우기(선택조립)







● 사용자 안내문	
기종별	사용자 안내문
업무용 방송통신 기자체	이 기기는 업무용 전자파적합기기로서 관리자 및 사용자는 이를 주의하시기 바이며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다. 조종기 : NSP - CRM - ACA - T2CH 본체 : NSP - CRM - ACA - R2CH 인천화학 신고확인 번호 B36H1001-2003
가정용 방송통신 기자체	이 기기는 가정용 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다. ※ 이 기기는 가정용 방송통신기자체로 해당합니다.

사용전 반드시 사용 설명서를 읽어주십시오. A/S 발생시 판매처 또는 (주) 아카데미과학 A/S센터로 연락주십시오. 제품의 임의적인 분해, 훠손, 개조는 A/S 대상에서 제외되며, 제품의 고장이 소비자 과실인 경우, 유상 A/S 처리됩니다.  
 - 아카데미과학 주소 : 경기도 의정부시 산단로 98번길 11 (용현동)  
 - 홈페이지 : [www.academy.co.kr](http://www.academy.co.kr)  
 - A/S센터 : 031 - 850 - 8555





# 무선(2.4GHz) 스파이더 로봇






## ● 무선 스파이더 로봇 부품도 입니다.





1











2




3








### ■ 조종기 배터리 교체방법




- ①화살표 방향으로 배터리 커버를 밀면서 열어주세요.
  - ②새 배터리를 넣어주세요.
  - ③그림처럼 번호순서대로 배터리 커버를 닫아주세요
- 조종기용 AAA배터리 2개(별매)

### ■ 조종기 사용방법



- \* 작동중 작동거리가 급격히 짧아지고 오작동이 발생하면 수신기 배터리를 교환해 주세요.
- \* 수신기는 절전기능이 있어 잠시간 사용하지 않으면 자동으로 꺼집니다. (다시 사용 할 때에는 수신기 전원을 껐다가 다시 켜야 합니다.)

### ■ 수신기 사용방법



● 작동거리 : 평균 10m내외

1. 조종기와 수신기의 스위치를 켜주세요.

2. 적색 LED가 점멸(깜빡임) 하다가 켜진 상태로 멈추면 바인딩 완료상태입니다.

★ 여려명이 함께 사용할 경우 한번에 한세트씩 바인딩을 진행합니다.

사용중에 배터리 교환 또는 스위치를 꺾다가 복 경우 바인딩을 새롭게 진행 합니다.